



## DIAMETRI ESTERNI DISPONIBILI (mm)

25	40	42	43.5	48	50	53.7
55	57	60	61.5	63	63	71
74	77	80	82	83	84*	85*
87*	90*	92*	94*	97*	97*	100*
103*	110	114	120	122	125	131
139	140**	143**	146**	152	160	166***
170***	172***	177***				

**\*: Diametri esterni per mandrini da 3"**

84	85	87	90	92	94	97	100	103
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

**\*\* : Diametri esterni per mandrini da 5"**

140	143	146
-----	-----	-----

**\*\*\*: Diametri esterni per mandrini da 6"**

166	170	172	177
-----	-----	-----	-----

**Laborplast Srl**

Via Massari Marzoli, 21 - 21052 - Busto Arsizio (VA)  
+39 0331 309406 / [info@laborplast.net](mailto:info@laborplast.net) / [www.laborplast.net](http://www.laborplast.net)